







## 新型MFPスライドキャリア取付手順



1、箱から本体を取り出し、左右のバネストッパーを外側に引張ながら上に上げる。



2、上皿を手前にスライドさせ、左右外側のレール溝にある樹脂バネを押しながらゆっくり平行に引き出す。



※引き出しにくい場合は、左右樹脂バネを強く押しながら、ゆっくり平行に引き出す。





3、DCクーラー本体の脚を4本取外し、上部受け皿に付属の皿ボルト4本で固定する。




4、本体を車両後部センター中心に置き、スライドバーを調整し位置を決め仮締めする。



※付属ボルト4本で仮締め。



※コの字ボルトは別売で2セット必要。






5、コの字ボルトを右側ピラーに2本取付け、仮締めする。



6、左側ピラーにスライドバーを調整し、位置を決めボルト4本で仮締めする。  
その後、コの字ボルト2本を左側ピラーに取付け仮締めする。



7、全体の位置が決まったら、13mmのスパナ類で各部の本締めを行う。





8、上部受け皿付DCクーラーをキャリア下部の左右レールに合わせ、スライドさせる  
※最初に受け皿を前側までスライドする際は少し重たいが、その後はスムーズです。





8、前側までスライドさせた後に、左右ストッパーを外側上に引きあげ、  
下げれば固定です。



10、左右ストッパーを外側上に引き上げながら後部にスライドさせ、  
中間で下げれば固定です。

